

Kasutajale

Kasutusjuhend



ecoCOMPACT, auroCOMPACT

Kondensatsioonitehnikaga gaasiboiler

EE

Väljaandja/tootja
Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 ■ D-42859 Remscheid
Telefon 021 91 18-0 ■ Telefax 021 91 18-28 10
info@vaillant.de ■ www.vaillant.de

 **Vaillant**

Sisukord

Sisukord	6	Lisafunktsioonid	15
1	Ohutus	6.1 Funktsioonid menüüs.....	15
1.1	Toiminguga seotud hoiatavad juhised	6.2 Keele seadmine	15
1.2	Üldised ohutusjuhised.....	7 Korrashoid ja hooldamine	15
1.3	Seadme otstarbekohane kasutus	7.1 Hoolduslepingu sõlmimine.....	15
2	Märkused dokumentatsiooni kohta	7.2 Seadme hooldamine.....	16
2.1	Järgige kaaskehtivaid dokumente	7.3 Kondensaadi äravoolutoru ja äravoolulehtri kontrollimine	16
2.2	Dokumentide säilitamine.....	8 Kasutuselt kõrvaldamine	16
2.3	Juhendi kehtivus	8.1 Seadme lõplik kasutuselt kõrvaldamine	16
3	Toote kirjeldus	9 Ringlussevõtt ja jäätmekäitlus	16
3.1	CE-märgistus	9.1 Pakendi jäätmekäitlus.....	16
3.2	Seerianumber	9.2 Toote ja tarvikute jäätmekäitlus.....	16
3.3	Esiklapi avamine.....	10 Garantii ja klienditeenindus	16
3.4	Seadme konstruktsioon	10.1 Garantii	16
3.5	Juhtelementide ülevaade.....	10.2 Klienditeenindus	16
3.6	Ekraani kirjeldus	Lisa	17
3.7	Klahvide funktsioonide kirjeldus.....	A Ülevaade menüüstruktuurist	17
3.8	Valikutasandid	B Tõrgete tuvastamine ja kõrvaldamine	18
4	Kasutamine	C Lühike kasutusjuhend	19
4.1	Nõuded paigalduskohale	Märksõnaloend	20
4.2	Seadme kasutusele võtmine.....		
4.3	Kütte pealevoolutemperatuuri seadmine		
4.4	Sooja vee temperatuuri seadmine		
4.5	Seadme funktsioonide väljalülitamine		
4.6	Kütteseadme kaitsmine külmumise eest.....		
4.7	Hooldusteadete vaatamine		
5	Tõrgete kõrvaldamine		
5.1	Veateadete vaatamine.....		
5.2	Tõrgete tuvastamine ja kõrvaldamine		
5.3	Kõrvaldada süüte tõrge.....		

1 Ohutus

1.1 Toiminguga seotud hoiatavad juhised

Käsitsemist puudutavate hoiatavate märkuste klassifikatsioon

Käsitsemist puudutavad hoiatavad märkused on alljärgneval viisil hoiatusmärkide ja signaalsõnadega jagatud olenevalt võimaliku ohu raskusest astmeteks:

Hoiatusmärgid ja signaalsõnad



Oht!

vahetu oht elule või raskete isikuvigastuste oht



Oht!

oht elule elektrilöögi tõttu



Hoiatus!

kergete isikuvigastuste oht



Ettevaatust!

materiaalsete kahjude või keskkonnakahjustuse risk

1.2 Üldised ohutusjuhised

1.2.1 Paigaldamine ainult spetsialisti poolt

Toote paigaldamist, ülevaatust, hooldust ja remonti tohib teha ainult spetsialist.

1.2.2 Oht vale käsitsemise tõttu

Vale käsitsemise korral võiva tekkida ettenähtamatud ohuolukorrad.

- ▶ Lugege see juhend hoolikalt läbi.
- ▶ Järgige kõigi tegevuste juures seadme käsitsemisel üldisi ohutusjuhiseid ja hoiatavaid märkusi.
- ▶ Järgige seadme käsitsemisel kõiki kehtivaid eeskirju.

1.2.3 Eluoht lekkiva gaasi tõttu

Kuidas toimida, kui hoones on tunda gaasilõhna?

- ▶ Vältige ruume, kus on tunda gaasilõhna.
- ▶ Võimaluse korral avage ukсед ja aknad ning tekitage tõmbetuul.
- ▶ Vältige lahtist leeki (nt tulemasin, tikud).
- ▶ Ärge suitsetage.
- ▶ Ärge käsitsege hoones elektrilüliteid, võrgupistikuid, uksekella, telefoni või muid kõneseadmeid.
- ▶ Sulgege gaasiarvesti sulgeseade või peasulgeseade.
- ▶ Võimaluse korral sulgege tootel gaasi sulgekraan.
- ▶ Hoiatage majaanlikke hüüdmise või koputamisega.

1 Ohutus

- ▶ Lahkuge viivitamatult hoonest ja ärge laske kolmandatel isikutel hoonesse siseneda.
- ▶ Niipea kui olete hoonest väljas, alarmeerige kohe politseid ja tuletõrjet.
- ▶ Teavitage gaasivarustustevõtte valveteenistust väljaspool maja asuva telefoni kaudu.

1.2.4 Eluohtlik ummistunud või lekkivate suitsugaasikäikude tõttu

Paigaldamisvigade, vigastuste, manipulatsioonide, lubamatu paigalduskoha vms tõttu võib suitsugaas välja pääseda ja mürgitusi põhjustada.

- ▶ Ärge tehke kogu suitsugaasiseadme juures mitte mingeid muudatusi.

Suitsugaasi lõhna korral hoones:

- ▶ Avage täielikult kõik ligipääsetavad ukсед ja aknad ning tekitage tõmbetuult.
- ▶ Lülitage seade välja.
- ▶ Teavitage mõnda eriala-ettevõtet.

1.2.5 Eluohtlik plahvatavate ja süttivate materjalide tõttu

- ▶ Ärge kasutage ega hoidke seadme paigaldusruumis plahvatavaid või süttivaid ai-

neid (nt bensiin, paber, värvid).

1.2.6 Eluohtlik puuduvate turvaseadiste tõttu

Puuduvad turvaseadised (nt kaitseklaap, paisupaak) võivad põhjustada eluohtlikke põletusi kuuma veega ja muid vigastusi, nt plahvatuste tõttu.

- ▶ Laske spetsialistil endale selgitada turvaseadiste funktsiooni ja paiknemist.

1.2.7 Põletusoht kuuma vee tõttu

Sooja vee väljavoolukohtades esineb põletusoht, kui vee temperatuur ületab 60 °C. Väikelapsed ja vanemad inimesed on juba vee madalama temperatuuri juures ohustatud.

- ▶ Valige kohane nimitemperatuur.

1.2.8 Muudatused toote ümbruses

Toodet ümbritseva keskkonna muutmisel võib tekkida oht kasutaja või kolmandate isikute tervisele ja elule ning võidakse mõjutada toodet ja muid materiaalseid väärtusi.

- ▶ Ärge kaitseseadiseid kunagi välja lülitage.
- ▶ Ärge kaitseseadiseid manipuleerige.



- ▶ Ärge lõhkuge ega eemaldage konstruktsioonelementide plomme. Plommitud konstruktsioonelementide muutmise õigus on ainult volitatud spetsialistidel ja tehase klienteenindusel.
- ▶ Ärge tehke mingeid muudatusi:
 - tootes
 - gaasi, õhu juurdevoolu ja veetorstikus ning elektritoites
 - kogu suitsugaasiseadmes
 - kogu kondensaadi äravoolusüsteemis
 - kaitseklapis
 - äravoolutorudes
 - ehituslikes tingimustes, mis võivad mõjutada toote tööohutust

1.2.9 Materiaalse kahju oht külmumise tõttu

- ▶ Veenduge, et küttesüsteem on külmakraadide korral alati töös ja kõikides tubades on piisavalt kõrge temperatuur.
- ▶ Kui te ei suuda tagada seadme töötamist, laske spetsialistil küttesüsteem tühjendada.



1.2.10 Korrosioonikahjustused keemiliselt saastatud põlemis- ja ruumiõhu tõttu

Pihustatavad vedelikud, lahustid, kloori sisaldavad puhastusvahendid, värvid, liimid, ammoniaagiühendid, tolmu jms. võivad ebasoodsatel asjaoludel põhjustada seadme ja õhu-/suitsugaasitorude korrosiooni.

- ▶ Ärge kasutage ega hoidke pihustatavaid vedelikke, lahusteid, kloori sisaldavaid puhastusvahendeid, värve, liime jms seadme läheduses.
- ▶ Kui soovite seadet kasutada töenduslikus keskkonnas, nt juuksurisalongides, värvimis- või tiseritöökodades või puhastusettevõtetes, siis valige eraldi paigaldamisruum, kus on tagatud keemilistest ainetest vaba põlemisõhuvarustus.

1.2.11 Vigastusoht ja ainelise kahju oht asjatundmatu või tegemata hoolduse või remondi tõttu

- ▶ Ärge kunagi proovige toote tehnohooldust või remonti ise teha.
- ▶ Laske tõrked ja kahjustused spetsialistil viivitamatult kõrvaldada.

1 Ohutus

- ▶ Pidage kinni ettenähtud hooldusvälpadest.

1.3 Seadme otstarbekohane kasutus

Asjatundmatul või otstarbele mittevastaval kasutamisel võib tekkida oht kasutaja või kolmandate isikute tervisele ja elule ning võidakse mõjutada seadet ja muid varasid.

Seda toodet tohivad lapsed alates 8. eluaastast, piiratud kehaliste, meeleliste ja vaimsete võimetega inimesed või inimesed, kellel napib vastavaid kogemusi ja teadmisi, kasutada ainult juhul, kui nad on järelevalve all või kui neid on toote ohutu kasutamise osas juhendatud ning nad mõistavad toote kasutamisega kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi tootega mängida. Lapsed ei tohi ilma järelevalveta toodet puhastada ega hooldada.

Seade on ette nähtud kasutamiseks soojusallikana kinnistes sooja vee keskküttesüsteemides ja sooja vee valmistamiseks.

Sihtotstarbelise kasutamise hulka kuulub:

- seadme ning süsteemi kõigi ülejäänud komponentidega kaasasolevate kasutus-, pai-

galdus- ja hooldusjuhendite järgimine

- kõigi juhendites toodud ülevaatus- ja hooldustingimuste täitmine.

Selles juhendis kirjeldatust erinev või siinkirjeldatut ületav kasutamine on otstarbele mittevastav.

Otstarbele mittevastav on ka igasugune kaubanduslik ja tööstuslik kasutamine.

Seadme kasutamist sõidukites, nagu nt teisaldatavad elamud või haagissuvilad, loetakse otstarbele mittevastavaks.

Sõidukiteks ei loeta rajatisi, mis on kestvalt ja kohtkindlalt paigaldatud ja millel puuduvad rattad (nn kohtkindel paigaldus).

Märkused dokumentatsiooni kohta 2

2 Märkused dokumentatsiooni kohta

2.1 Järgige kaaskehtivaid dokumente

- ▶ Järgige tingimata kõiki süsteemi komponentidega kaasasolevaid kasutusjuhendeid.

2.2 Dokumentide säilitamine

- ▶ Säilitage see juhend ja kõik kaaskehtivad dokumendid edaspidiseks kasutamiseks.

2.3 Juhendi kehtivus

See juhend kehtib ainult järgmiste seadmete kohta:

Tootetüübid ja artiklinumbrid

VSC 266/4-5 200	0010015453
VSC 306/4-5 150	0010014713
VSC D 206/4-5 190	0010014654

Vaadake seadme artiklinumbrit tüübisildilt.

3 Toote kirjeldus

3.1 CE-märgistus



CE-märgistusega osutatakse, et tooted vastavad tüübisildi kohaselt asjassepuutuvate direktiivide põhinõuetele.

3.2 Seerianumber

Seerianumber on kirjas sildi tagaküljel kasutajaliidese all. Seerianumber on antud ka tüübisildil.




Märkus

Seerianumbrit saab lasta kuvada ka toote displeil (vaadake kasutusjuhendist).


3.3 Esiklapi avamine

Esiklapi avamine paremalt




1. Avage esiklapp paremalt, tõmmates seda käega enda poole, nagu joonisel kujutatud.

Esiklapi avamine vasakult



2. Avage esiklapp vasakult, tõmmates seda käega enda poole, nagu joonisel kujutatud.


Esiklapi eemaldamine



3. Esiklapi eemaldamiseks asetage käed nii, nagu joonisel kujutatud, ja tõmmake esiklappi enda poole.


3 Toote kirjeldus

3.4 Seadme konstruktsioon




- | | |
|----------------------------------|--|
| 1 Silt seerianumbriga tagaküljel | 4 Paigalduskoht valikreguleerimise jaoks |
| 2 Sisse/väljalülitusnupp | |
| 3 Juhtelemendid | |

3.5 Juhtelementide ülevaade



- | | |
|-----------------------------|--|
| 1 Ekraan | 6 Korstnapühkija-režiim (korstnapühkijale) |
| 2 Ligipääs lisainfo menüüle | 7 Klahv - |
| 3 Parempoolne valikuklahv | 8 Vasakpoolne valikuklahv |
| 4 Klahv + | |
| 5 Häirekõrvaldusnupp | |








3.6 Ekraani kirjeldus






- | | |
|--|---|
| 1 Kütteseadmetiku täiterõhk | 3 Solaarfunktsiooni |
| 2 Kütte hetke pealevoolutemperatuur, lisateave | 4 Parempoolse valikuklahvi aktuaalne hõivatus |
| | |

- 5 Vasakpoolse valikuklahvi aktuaalne hõivatus
- 7 Põleti info
- 6 Aktiivne tööseisund



Kui Te ühe minuti jooksul klahvidele ei vajuta, kustub valgustus.





Sümbol	Tähendus	Selgitus
	Nõuetekohaselt toimiv põletirežiim	Põleti on sisse lülitatud
	Põleti hetkeline moduleerimisaste	
	Kütteseadmestiku hetke täiterõhk Punktiirjooned märgistavad lubatud piirkonda.	– põleb pidevalt: täiterõhk on lubatud vahemikus. – vilgub: täiterõhk on väljaspool lubatud vahemikku.
	Kütterežiim on aktiivne	– põleb pidevalt: kütterežiimi soojatarve – vilgub: põleti on kütterežiimis sisse lülitatud
	Veesoojendus on aktiivne	– põleb pidevalt: veevõturežiimil, enne põleti sisselülitumist – vilgub: põleti on veevõturežiimil sisse lülitatud
	Vajalik on hooldus	Info hooldusteate kohta on menüüs „Live Monitor”.
	Suverežiim on aktiivne Kütterežiim on välja lülitatud	

Sümbol	Tähendus	Selgitus
	Põleti keeluaeg on aktiivne	Sagedaste sisse- ja väljalülituste vältimiseks (pikendab seadme eluiga).
 F.XX	Seadme viga	Ilmub põhinäidu asemel, vajadusel koos selgitava šifreerimata tekstiga.
	Solaarpump on aktiivne	Vilgub, kui solaarpump töötab.

3.7 Klahvide funktsioonide kirjeldus


Mõlemal valikuklahvil on nn softkey-funktsioon; s.t et funktsioon võib vahetuda.

Kui Te näiteks „põhikaval” vajutate vasakut valikuklahvi , vahetub aktuaalne funktsioon -lt (sooja vee temperatuur) - **le tagasi.**

Klahv	Tähendus
	– Sooja vee temperatuuri seadmine – Seadeväärtuse muutmise katkestamine või töörežiimi aktiveerimine – Menüüs kõrgema valikutasandi avamine
	– Kütte pealevoolutemperatuuri seadmine, kütteseadmestiku täiterõhk või kütterežiimi aktiveerimine – Seadeväärtuse kinnitamine või töörežiimi aktiveerimine – Menüüs madalama valikutasandi avamine
	– Lisafunktsioonide avamine
	– Menüükäskude vahel navigeerimine – Valitud seadeväärtuse suurendamine või vähendamine

Seatavaid väärtusi kuvatakse alati vilkuvalt.

4 Kasutamine

Väärtuse muutmist peate alati kinnitama. Alles seejärel salvestatakse väärtus. Vajutades , saate toimingu igal ajal katkestada. Kui Te ei ole kauem kui 15 minutit ühtegi klahvi vajutanud, liigub ekraan põhikuvale tagasi.

3.8 Valikutasandid

Seadmel on kaks valikutasandit.

- Käitaja valikutasand. Siit pääseb olulisima teabe ja reguleerimisvõimaluste juurde, mille jaoks ei ole vaja erilisi eelteadmisi.
- Valikutasand üksnes kvalifitseeritud spetsialistide jaoks. See tasand on kaitstud parooliga.

4 Kasutamine

4.1 Nõuded paigalduskohale

4.1.1 Kapikujuline ümbris

Seadme kapikujulise ümbrise konstruktsiooni kohta kehtivad sellekohased eeskirjad.


kui soovite oma seadmele kapikujulist ümbrist, pöörduge mõne spetsiaal-ettevõtte poole. Ärge valmistage mitte mingil juhul oma seadmele ümbrist ise.

4.2 Seadme kasutusele võtmine

4.2.1 Sulgeseadiste avamine


1. Seadme installeerinud spetsialist saab Teile näidata sulgeseadiste asukohta ja talitlust.
2. Avade gaasi sulgekraan kuni piiraani.
3. Vajadusel veenduge, et kütteseadmestiku peale- ja tagasivoolu hoolduskraanid on avatud.
4. Avage külma vee sulgekraan. Võite avada ka soojaveekraani, kontrollimaks, kas vesi väljub.

4.2.2 Toote sisselülitamine



- ▶ vajutage sisse-/väljalülitamisnuppu(1).
 - ◁ Kui seade on sisse lülitatud, ilmub ekraanile (2) „põhikuva” .


4.2.3 Põhikuva



Ekraanil näete seadme aktuaalse seisundiga põhikuva. Kui vajutate mõnda valikuklahvi, kuvatakse ekraanil valitud funktsiooni.


Millised on kasutadaolevad funktsioonid, oleneb sellest, kas seadmega on ühendatud juhtseade.

Tagasi põhikuvasse vahetute, kui Te:

- vajutate  ja lahkute nii valikutasandilt.
- üle 15 minuti ei vajuta ühelegi klahvile.

Kohe kui antakse veateade, vahetub põhikuva veateatega.

4.2.4 Menüü ülesehitus



- | | |
|---|---|
| 1 Kerimisriba (nähtav ainult siis, loendikirjeid on rohkem, kui ekraanil korraga kuvada saab) | 2 Parempoolse ja vasakpoolse valikuklahvi aktuaalne hõivatus (softkey-funktsioon) |
| | 3 Valikutasandi loendikirjed |
| | 4 Valikutasandi nimi |

Kerimisriba (1) on nähtav ainult siis, kui loendikirjeid on rohkem, kui ekraanil korraga kuvada saab.

Menüüstruktuuri ülevaate leiate lisast .

4.2.5 Kütteseadmestiku täiterõhu kontrollimine



Märkus

Seadmestiku liiga väikese veehulgaga kasutamise ja sellest tulenevate võimalike kahjustuste vältimiseks on seade varustatud rõhuanuri ja digitaalse rõhunäidikuga.

Kütteseadmestiku laitmatu töö tagamiseks peab täiterõhk külmas olekus olema 0,1 MPa ja 0,15 MPa (1,0 baari ja 1,5 baari) vahel. Täiterõhk peab olema vastavalt tulpdigrammi kahe punktiirjoone vahel.

Kui kütteseadmestik on paigaldatud läbi mitme korruse, võib nõutav olla kütteseadmestiku kõrgem täiterõhk. Küsige selle kohta spetsialistilt.




Märkus

Kui rõhk jääb alla 0,08 MPa (0,8 baari), vilguvad ekraanil parempoolne tulpnäidik ja tegelik täiterõhk.

Lisaks kuvatakse u ühe minuti pärast sümbolit

Kui kütteseadmestiku täiterõhk langeb alla 0,05 MPa (0,5 baari), lülitub seade välja. Ekraanile ilmuvad vaheldumisi veateade F.22 ja hetke täiterõhk.



- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1 Aktuaalne täiterõhk | 3 Minimaalne täiterõhk |
| 2 Maksimalne täiterõhk | |

1. Vajutage kaks korda
 - ◁ Ekraanile ilmuvad nii hetke täiterõhu(1) kui minimaalse(3) ja maksimaalse (2) täiterõhu näidud.
2. Kui täiterõhk on liiga madal, lisage vett.
 - ◁ Kui olete lisanud piisavalt vett, kustub näit 20 sekundi pärast iseeneest.
3. Sagedase rõhulanguse korral laske määrata kütteevee kao põhjus ja see kõrvaldada. Küsige selle kohta spetsialistilt.

4 Kasutamine

4.2.6 Kütteseadmestiku täitmine



Ettevaatust!

Materiaalsete kahjude oht lubjarikka, tugevalt korrodeeriva või kemikaalidega segatud küttevee tõttu!

Sobimatu vesi kahjustab tihendeid ja membraane, ummistab toote ja küttesüsteemi vee poolt läbitavaid detaile ning tekitab müra.

- ▶ Täitke kütteseadme ainult selleks sobiva kütteveega .
- ▶ Kahtluse korral pidage nõu spetsialistiga.


1. Küsige spetsialistilt, kus asub täitekraan.
2. Ühendage täitekraan soojaveearustusega nii, nagu spetsialist teid juhendas.
3. Avage kõik kütteseadmestiku küttekehaventiilid (termostaatventiilid).
4. Avage soojaveearustus.
5. Keerake täitekraan aeglaselt lahti.
6. Lisage vett seni, kuni vajalik täiterõhk on saavutatud.
7. Sulgege soojaveearustus.
8. Eemaldage õhk kõikidest küttekehadest.
9. Kontrollige seejärel ekraanil täiterõhku.
10. Lisage vajadusel veel kord vett.
11. Sulgege täitekraan.
12. Liikuge tagasi näidule „Põhikuva” .

4.3 Kütte pealevoolutemperatuuri seadmine



Märkus

Kui tootega ei ole ühendatud välist ega sisemist regulaatorit, seadke kütte pealevoolutemperatuur järgnevalt kirjeldatud viisil.




1. Vajutage (Tagasi).
- ◁ Displeile ilmub kütte pealevoolutemperatuuri nimiväärtus.
2. Muutke kütte pealevoolutemperatuuri või abil.
3. Kinnitage muudatus, vajutades (Ok).



Märkus

Võimalik, et spetsialist on määranud seatava temperatuuri ülemise piiri.

4.4 Sooja vee temperatuuri seadmine



1. Vajutage (Sooja vee ikoon).
- ◁ Ekraanil kuvatakse seatud sooja vee nimitemperatuur vilkuvana.
2. Muutke sooja vee temperatuuri klahvidega või abil.
3. Kinnitage muudatus () abil.




Märkus

Kui on ühendatud regulaator, millega saab seada sooja vee temperatuuri, siis seadke kütteseadme sooja vee temperatuur lubatavale maksimumile. Seadke sooja vee soovitud temperatuur regulaatorist.


4.5 Seadme funktsioonide väljalülitamine

4.5.1 Kütterežiimi väljalülitamine (suvine režiim)



1. Suvel kütterežiimi väljalülitamiseks, kuid sooja vee valmistamise jätkamiseks vajutage (III).
 - ◁ Ekraanile ilmub kütte pealevoolu-temperatuuri väärtus.
2. Seadke kütte pealevoolutemperatuur abil seisu **Küte välja lülitatud**.
3. Kinnitage muudatust, vajutades **(Ok)**.
 - ◁ Kütterežiim on välja lülitatud. Ekraanile ilmub sümbol .

4.5.2 Veesoojenduse inaktiveerimine



1. Et salvesti laadimist inaktiveerida ja kütterežiim samal ajal aktiivseks jätta, vajutage (III).
 - ◁ Seatud sooja vee temperatuur vilgub ekraanil.
2. Kasutage , et seada sooja vee temperatuur **Soe vesi väljas** peale.
3. Kinnitage muudatust, vajutades **OK**.
 - ◁ Salvesti laadimine on nüüd inaktiveeritud. Ainult salvesti külmumiskaitsefunktsioon on aktiivne.

4.5.3 Seadme ajutine kasutuselt kõrvaldamine



Ettevaatust!

Materiaalsete kahjude risk külmumise tõttu!

Külmumiskaitse- ja jälgimisseadised on aktiivsed ainult juhul, kui vooluvõrgutoidet ei ole katkestatud, seade on sisse-/väljalülitusnupu abil sisse lülitatud ja gaasi sulgekraan on avatud.

- ▶ Kõrvaldage seade ajutiselt kasutuselt ainult siis, kui külmumist ei ole oodata.

- ▶ Seadme väljalülitamiseks vajutage sisse/väljalülitusnupu.

- ◁ Kui toode on välja lülitatud, siis displei kustub.

Pikema eemaloleku ajaks (nt puhkus) sulgege lisaks ka gaasi sulgekraan ja külma vee sulgekraan.

4.6 Kütteseadme kaitsmine külmumise eest

4.6.1 Külmumiskaitse funktsioon



Ettevaatust!

Materiaalsete kahjude risk külmumise tõttu!

Läbivoolu kogu küttesüsteemist ei saa külmumiskaitsefunktsiooniga tagada, küttesüsteemi osad võivad külmuda ja seetõttu kahjustuda.

- ▶ Tagage pakaseperioodi küttesüsteemi tööle jäämine ja kõigis ruumides piisava temperatuuri hoidmine ka Teie äraolekuajal.

5 Tõrgete kõrvaldamine



Märkus

Et külmumiskaitse jääks aktiivseks, peate lülitama seadme sisse ja välja regulaatori kaudu, seda juhul kui regulaator on paigaldatud.


Kui kütte pealevoolutemperatuur langeb sisselülitatud sisse/väljalülitusnupu korral alla 5 °C, hakkab seade tööle ja soojendab ringleva vee nii kütte- kui sooja vee süsteemis (selle olemasolu korral) temperatuurile u 30 °C.

4.6.2 Küttesüsteemi tühjendamine

Teine võimalus külmumiskaitseks väga pikkade väljalülitusaegade korral on seadme täielik tühjendamine.

- ▶ Pöörduge selleks spetsialisti poole.

4.7 Hooldusteadete vaatamine

Kui ekraanil kuvatakse sümbol , on vaja lik seadme hooldus.

- ▶ Pöörduge selleks spetsialisti poole.
 - ◁ Seadme ei ole tõrkerežiimis, vaid töötab edasi.
- ▶ Kui samaaegselt kuvatakse vilkuvalt süsteemi rõhku, lisage ainult vett.
- ▶ Hoolduse kohta täpsema teabe saamiseks aktiveerige „Live Monitor” (→ lk 15).

5 Tõrgete kõrvaldamine

5.1 Veateadete vaatamine




Veateateid eelistatakse kõigile muudele teadetele ja neid näidatakse displeil põhikuva asemel, mitme vea korraga esinemisel vaheldumisi, kahe sekundi kaupa.

- ▶ Kui tootel kuvatakse veateade, pöörduge spetsialisti poole.
- ▶ Täpsema info saamiseks toote oleku kohta aktiveerige „Live Monitor” (→ lk 15).

5.2 Tõrgete tuvastamine ja kõrvaldamine

- ▶ Kui seadme töös peaks tekkima probleeme, võite lisas oleva tabeli abil mõnda punkti ise kontrollida. Tõrgete tuvastamine ja kõrvaldamine
- ▶ Kui seade ei tööta tabeli põhjal kontrollimise järel laitmatult, pöörduge probleemi kõrvaldamiseks spetsialisti poole.

5.3 Kõrvaldada süüte tõrge



Kui põleti viie süütamiskatse järel ei ole süttinud, ei hakka seade tööle ja lülitub tõrkeseisundisse. Seda näidatakse ekraanil veakoodiga F.28 või F.29.

Automaatse süütamine toimub alles pärast seda, kui seade tõrge on käsitsi lähtestatud.

- ▶ Kontrollige, et gaasi sulgekraan on avatud.
- ▶ Seadme tõrke lähtestamiseks vajutage tõrke lähtestamisnuppu.
- ▶ Kui süüte tõrget ei õnnestu kolme tõrke lähtestamisega kõrvaldada, pöörduge spetsialisti poole.

6 Lisafunktsioonid

6.1 Funktsioonid menüüs

6.1.1 Küttesüsteemi täiterõhk

Menüü → Süsteemi rõhk

Võite lasta kuvada täiterõhu täpse väärtuse ning minimaalse või maksimaalse lubatud täiterõhu.

6.1.2 Live Monitor (olekukoodid)

Menüü → Live Monitor

Live Monitori abil saate lasta näidata seadme tegelikku olekut.

6.1.3 Spetsialisti kontaktandmed

Menüü → Informatsioon → Kontaktandmed

Kui spetsialist on paigaldamisel sisestanud oma telefoninumbri, saate seda siit vaadata.

6.1.4 Seeria- ja artiklinumber

Menüü → Informatsioon → Seerianumber

Siit saate vaadata seadme seerianumbrit. Artiklinumber on teises reas.

6.1.5 Displei kontr. seadmine

Menüü → Informatsioon → Displei kontr.

Siin saate seada kontrastsust, et ekraan oleks hästi loetav.

6.1.6 Põleti keeluaaja reset (põleti keeluaaja lähtestamine)

Menüü → Keeluaaja lähtestamine

Spetsialist kasutab seda funktsiooni hooldamisel.

6.1.7 Paigaldaja menüü aktiveerimine



Ettevaatust!

Materiaalsete kahjude risk oskamatu käsitsemise tõttu!

Oskamatud seaded paigaldaja menüüs võivad põhjustada küttesüsteemi kahjustusi.

- ▶ Kasutage juurdepääsu paigaldaja menüüsse ainult siis, kui olete spetsialist.

6.2 Keele seadmine

Kui soovite seada mõnda muud keelt:

- ▶ Vajutage **ja hoidke** ja **üheaegselt vajutatult**.
- ▶ Vajutage **lisaks** lühidalt tõrke lähtestamisnuppu.
- ▶ **Hoidke** ja surutult, kuni ekraanil kuvatakse keele valikut.
- ▶ Valige soovitud keel klahviga või .
- ▶ Kinnitage klahviga **(Ok)**.
- ▶ Kui õige keel on seatud, kinnitage veelkord klahviga **(Ok)**.



Märkus

Kui seadsite kogemata vale keele, saate seda ülalkirjeldatud viisil jälle ümber seada. lehitsege seni või abil, kuni ilmub õige keel.

7 Korrashoid ja hooldamine

7.1 Hoolduslepingu sõlmimine

Toote töökindluse ja pika kasutusea eeldus on sellele igal aastal pädeva spetsialisti tehtav ülevaatus ja iga kahe aasta tagant pädeva spetsialisti tehtav hooldus.

Korrapärane hooldus tagab optimaalse kasuteguri ja seega seadme ökonoomse kasutamise.

Soovitame sõlmida hoolduslepingu.

8 Kasutuselt kõrvaldamine

7.2 Seadme hooldamine



Ettevaatust!

Materiaalsete kahjude oht sobimatute puhastusvahendite tõttu!

- ▶ Ärge kasutage pihustatavaid vahendeid, küürimisvahendeid, loputusvahendeid, lahusteid või kloori sisaldavaid puhastusvahendeid.

- ▶ Puhastage väliskest niiske riidelapi ja vähesese hulga lahustivaba seebiga.

7.3 Kondensaadi äravoolutoru ja äravoolulehtri kontrollimine

1. Kontrollige regulaarselt kondensaadi äravoolutoru ja äravoolulehtri korrasolekut, eriti nähtavate või tuntavate takistuste või ummistuste pooldumist.
2. Kui tuvastate puudusi, laske need mõnel spetsialistil kõrvaldada ja vajalik läbivooluvõime taastada.

8 Kasutuselt kõrvaldamine

8.1 Seadme lõplik kasutuselt kõrvaldamine

- ▶ Laske seade lõplikult kasutuselt kõrvaldada spetsialistil.

9 Ringlussevõtt ja jäätmekäitlus

9.1 Pakendi jäätmekäitlus

Laske pakendijäätmed käidelda toote pagaldanud spetsialistil.

9.2 Toote ja tarvikute jäätmekäitlus

- ▶ Nii toote kui tarvikute jäätmeid ei tohi käidelda majapidamisjäätmetena.
- ▶ Tagage toote ja kõigi tarvikute korrakohane jäätmekäitlus.
- ▶ Järgige kõiki asjakohaseid eeskirju.

10 Garantii ja klienditeenindus

10.1 Garantii

Seadme omanikule anname me tehasepoolse garantii kasutusjuhendis nimetatud tingimustel.


Garantiitöid teostab põhimotteliselt ainult meie tehase klienditeenindus. Seetõttu saame me Teile kulud, mis võivad tekkida sedme juures garantiiajal teostatud tööde käigus, hüvitada ainult juhul, kui me oleme Teile vastava tellimuse andnud ning kui tegemist on garantiijuhtumiga.

10.2 Klienditeenindus

Meie klienditeeninduse kontaktandmed leiate tagaküljel toodud aadressi või www.vaillant.ee alt.

Lisa

A Ülevaade menüüstruktuurist






B Tõrgete tuvastamine ja kõrvaldamine


Probleem	Võimalik põhjus	Kõrvaldamine
Puudub soe vesi, küttesüsteem jääb külmaks; seade ei hakka tööle	Hoone gaasisulgekraan on suletud	Avada hoone gaasisulgekraan
	Hoones on elekter välja lülitatud	Lülitada hoone elektrivarustus sisse
	Seadme sisse-/väljalülitusnupp on välja lülitatud	Lülitada seadme sisse-/väljalülitusnupp sisse
	Kütte pealevoolu temperatuur on seatud liiga madalaks, soe vesi või kütte on „väljas“ pea ja/või sooja vee või kütte temperatuur on seatud liiga madalaks	Veenduge, et sooja- ja/või kütterežiim on aktiveeritud. Seadke kütte pealevoolutemperatuur soovitud väärtusele ja/või sooja vee temperatuur soovitud väärtusele
	Küttesüsteemi täiterõhk ei ole piisav	Lisada küttesüsteemi vett
	Õhk küttesüsteemis	Eemaldada küttekehast õhk Probleemi korduval esinemisel teavitada spetsiaisti
	Süütamistoimingu tõrge	Vajutada tõrke kõrvaldamisnuppu Probleemi korduval esinemisel teavitada spetsiaisti
Soojavesüsteem töötab tõrgeteta; kütte ei lähe käima	Juhtseadmelt puudub soojusnõudlus	Kontrollida ja vajadusel korrigeerida juhtseadme ajaprogrammi Kontrollida ruumi temperatuuri ja vajadusel korrigeerida ruumi nimitemperatuuri („Juhtseadme kasutusjuhend“)

C Lühike kasutusjuhend

Kütterežiimi väljalülitamine (suverežiim)


	Pealevoolu nimitemp. 50°C	Pealevoolu nimitemp. Küte väljas	
tagasi	▶ bar	Katkesta	OK


>  kuni küte väljas


>  kuni küte väljas

> Klahviga (OK) kinnitamine

Küttetemperatuuri seadmine (kütterežiimi sisselülitamine)


	Pealevoolu nimitemp. 50°C	Pealevoolu nimitemp. 48°C	
tagasi	▶ bar	Katkesta	OK


>  kuni küte väljas


>  temperatuuri valimiseks

> Klahviga (OK) kinnitamine

Sooja vee temperatuuri seadmine

	Sooja vee temp. 45°C	Sooja vee temp. 48°C	
tagasi	▶ bar	Katkesta	OK

>  kuni küte väljas

>  temperatuuri valimiseks

> Klahviga (OK) kinnitamine

Märksõnaloend

Märksõnaloend

A	
Artiklinumber	7, 15
C	
CE-märgistus.....	7
D	
Displei kontr. seadmine	15
Dokumendid	7
E	
Ekraan	8, 10
G	
Gaasilõhn	3
H	
Hooldamine	16
Hooldus	3, 5, 15
Hooldusleping.....	15
Hooldusteade	14
J	
Juhtelemendid	8
Jäätmekäitlus	
Pakend	16
K	
Kasutuselt kõrvaldamine	
lõplikult	16
Kasutuselt mahavõtt	
ajutiselt	13
Keele seadmine.....	15
Kondensaadi äravoolutoru	
kontrollimine	16
Külmumine	5
Kütteseadme kaitsemine külmumise	
eest.....	14
Külmumiskaitse funktsioon.....	13
Kütte peaveoolutemperatuur	13
seadmine (ilma regulaatorita).....	12
Kütterežiim (kombineeritud seade)	
väljalülitamine.....	13
Kütteseadmestik	
Täitmine.....	12
Kütteseadmestiku täiterõhk.....	11
Küttesüsteem	
tühjendamine.....	14
L	
Live Monitor.....	15

M

Menüü	
ülesehitus	11
O	
Olekukoodid	15
P	
Paigaldamine.....	3
Paigalduskoht.....	4
Pingeabaks lülitamine.....	13
Puhastamine	16
Põhikuva.....	10
Põleti keeluaeg.....	15
R	
Regulaator.....	12
Remont.....	3, 5
S	
Salvesti laadimine	13
Seade	
lõplik kasutuselt kõrvaldamine.....	16
tõrke lähtestamine	14
Seadme olek	15
Seadmestiku rõhk.....	11
Seerianumber.....	7–8, 15
Sooja vee temperatuuri	
seadmine	12
Spetsialisti kontaktandmed.....	15
Suitsugaasi lõhn	4
Sulgeseadised	13
Suvine režiim.....	13
Süüte tõrge.....	14
T	
Toode	
hooldamine	16
Pingeabaks lülitamine.....	13
sisselülitamine	10
Toote	
jäätmekäitlus	16
Tõrgete kõrvaldamine.....	14
Täiterõhk	
digitaalne näit	15
V	
Veateade	14
Veesoojendus	
Inaktiveerimine	13
Vett liiga vähe.....	11

Ä

Äravoolehter
kontrollimine 16

Ü

Ülevaatus 3



0020183523_01 | 25.02.2015

Vaillant Group International GmbH

Berghauser Strasse 40 | 42859 Remscheid

Telefon 021 91 18-0

info@vaillant.de | www.vaillant.com

© Need juhendid ja nende osad on kaitstud autoriõigustega ning neid tohib paljundada või levitada ainult tootja kirjalikul loal.